

Funkce komínového nástavce

1. U plynových spotřebičů

Komínový nástavec využívá teplé proudění spalin, které bez použití komínového nástavce naprázdno unikne do ovzduší. Po instalaci na plynový zdroj dochází k dokonalejšímu využití tohoto tepla a ke kvalitnějšímu přenosu na výměník, snižuje se vlhkost a teplotní výkyvy po celé délce spalinové cesty, čímž dochází k dokonalejšímu spalování plynu a tím k úspoře.

2. U spotřebičů na tuhá nebo kapalná paliva

Po instalaci komínového nástavce je důležité změnit navyklé způsoby topení. Používejte vždy suché a dobře uskladněné palivo s vlhkostí okolo 18%. Pokud máte ve spalinové cestě nainstalovanou klapku, nepoužívejte ji ! Neuzavírejte přívod vzduchu pod roštem topidla dříve než hodinu po zapálení. Vyhněte se tak případnému zadehtování spalinové cesty i nástavce.

Nástavec bude automaticky regulovat tah ve spalinové cestě. Významně se zvýší výhřevnost a délka hoření. Komínový nástavec pravidelně kontrolujte. Nespalujte toxická paliva.

Nastavení komínového nástavce

Komínový nástavec obsahuje ve své horní části regulační prstenec pomocí kterého je možno dodatečně regulovat komínový tah.

Pokud je regulační prstenec v dolní poloze, jedná se o standardní nastavení, aplikovatelné na všechny obvyklé druhy topidel (tuhá paliva, plynové kotle)

Regulačním prstencem máme možnost dodatečně regulovat komínový tah. Nastavení optimální hladiny komínového tahu by měla vždy provádět odborná firma, stejně jako instalaci samotného komínového nástavce.

PRO SPRÁVNOU FUNKCI KOMÍNOVÉHO NÁSTAVCE PRO VŠECHNY DRUHY PALIV ZDŮRAŽŇUJEME:

- Revizi a vyčištění komína před instalací nástavce
- Dodatečné seřízení plynového spotřebiče (lze dosáhnout ještě významnější úspory)
- Pravidelné čištění komína, včetně komínového nástavce
- Komín musí splňovat ČSN a platné normy EU, tato skutečnost by měla být doložena revizní správou
- Komínový nástavec zdůrazňuje všechny chyby a nedostatky otopného systému
- Každá závada ve spalinové cestě snižuje nejen úsporu, ale i účinnost spotřebiče
- Dodavatel odpovídá jen za výrobek, nikoliv za spalinovou cestu a instalaci

